Notice d'application de l'étiquette thermocollante

1. Régler le fer à repasser sur coton (200°c) sans vapeur.
2. Retirer l'étiquette du film plastique transparent.
3. Poser l'étiquette thermocollante sur l'endroit désiré, la surface imprimée face à vous.
4. Recouvrir l'étiquette de papier de soie ou de papier sulfurisé et repasser sans vapeur en appuyant bien pendant environ 25 secondes pour une matière coton, et 5 secondes pour une matière synthétique (type étiquette vêtement.
5. Laissez refroidir 30 secondes.
6. Laissez reposer 24 h avant Lavage. La matière résiste au lavage à 90°c.
7. Résistant au sèche-linge.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur les textiles fragiles ne supportant les fortes chaleurs (laine, soie,...)
L'étiquette se décolle, la chaleur du fer n'est pas assez chaude.
Renouvelez la pose avec le papier de protection et laissez un plus grand temps de chauffe à votre fer avant application.

IMPORTANT

Ne jamais placer le fer directement sur les étiquettes.
Bien positionner le papier de protection sur l'étiquette.
Pour remplacer une étiquette, collez simplement la nouvelle étiquette par-dessus selon la notice d'application.